Thinking of you

Electrolux

ultraactive™

Excellent cleaning result with less effort

English 2–13

Thank you for choosing an Electrolux UltraActive vacuum cleaner. This User Manual describes all UltraActive models. Some of the accessories/features may not apply to your specific model. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

한국 2–13

일렉트로룩스 울트라 액티브를 구입해주셔서 대단히 감사합니다. 본 사용설명서는 모든 울트라 액티브 시리즈 모델들에 적용 됩니다. 따라서, 특정 모델 중의 일부 부속품에 대해서는 적용되지 않을 수 있으니 자세한 문의사항은 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

简体中文 14–25

*感谢您选择 **Electrolux UltraActive** 真空吸尘器。本用户手册适用于 **UltraActive** 的所有型号。有些配件/功能可能不适用于您的型号。为确保获得最佳使用效果，请务必使用 **Electrolux** 原装配件。它们是专为您的真空吸尘器精心设计的配套产品*

繁體中文 14–25

感謝您選擇使用 Electrolux UltraActive 吸塵器。本使用手冊適用於所有 UltraActive 型號。部分配件/功能可能不適用您所使用的特定型號。為了確保最佳的使用效果，請一律使用原廠的 Electrolux 配件。這些配件是專門針對您的吸塵器而設計的。

Bahasa melayu 26–37

Terima kasih Anda telah memilih pengisap debu Electrolux UltraActive. Petunjuk pengoperasian ini menjelaskan semua model UltraActive. Beberapa aksesori/fitur mungkin tidak tersedia pada model tertentu. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan selalu aksesori asli Electrolux. Aksesori tersebut dirancang khusus untuk pengisap debu Anda

ไทย 26–37

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องดูดฝุ่น UltraActive ของอีเลคโทรลักซ์ คู่มือการใช้นี้อธิบายเครื่องดูดฝุ่น UltraActive ทุกรุ่น อุปกรณ์ประกอบ/คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่ได้ในรุ่นของคุณ เพื่อรับประกันถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ท่านควรใช้อุปกรณ์ประกอบของแท้ของอีเลคโทรลักซ์ เสมอ อุปกรณ์ประกอบเหล่านี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นของท่าน

繁體中文

開始使用前
- 請取出您的 UltraActive 機器和系統配件，並且檢查所有配件是否完整*。
- 仔細閱讀「操作說明」。
- 請特別詳閱「安全守則」一章。

祝您使用 Electrolux UltraActive 愉快!

目錄:

如何使用吸塵器 16-17
如何獲得最佳使用效果的秘訣 18-19
淨空與清潔集塵盒 20
更換與清潔濾網 21
清潔吸頭 22-23
更換遙控手柄的電池 23
簡易障礙排除 24
安全注意事項 25
消費者資訊與環境持續政策 25

瞭解您的 UltraActive 吸塵器:

1 集塵盒
2 吸力調整
3 排氣濾網蓋
4 排氣濾網
5 電源線
6 Ergoshock 多功能防撞橡皮圈
7 泡棉濾網 (濾網架 + 濾網)
8 馬達濾網
9 AeroPro 軟管 *
10 AeroPro 經典手柄*
11 AeroPro 三合一吸頭
12 AeroPro 三合一配件收納架
13 AeroPro 伸縮管 *
14 AeroPro 吸頭
15 標準軟管
16 標準手柄*
17 環扣式伸縮管*
18 *磁鐵吸頭
19 手動型號的吸力調整按鈕*
20 遙控型號的顯示螢幕*
21 AeroPro Ergo 手柄*
22 AeroPro 遙控手柄*
23 Aeropro 智慧型強力塵蟎吸頭專用遙控手柄*
24 Aeropro 智慧型強力塵蟎吸頭*
25 渦輪吸頭*
26 Parketto 硬質地板吸頭*

*配件內容會根據不同型號而有差異。
(參閱包裝上的規格說明貼紙)

繁體中文

开始使用前
- 打开 UltraActive 产品和配件系统的包装，检查配件是否齐全*。
- 仔细阅读操作说明。
- 请特别注意“安全建议”章节。

尽情享用 Electrolux UltraActive 吧!

目录:

真空吸尘器使用方法 16-17
获得最佳效果的建议 18-19
清空和清洁集尘盒 20
更换和清洁滤网 21
清洁吸嘴 22-23
更换遥控手柄中的电池 23
故障排除 24
安全注意事项 25
消费者信息和环保政策 25

UltraActive 图示:

1 集尘盒
2 调速按钮
3 出风口滤网盖
4 出风口滤网
5 电源线
6 Ergoshock
7 泡沫滤网（滤网框 + 滤网）
8 马达滤网
9 AeroPro 软管*
10 AeroPro classic 手柄*
11 AeroPro “三合一” 吸嘴
12 AeroPro “三合一” 配件架
13 AeroPro 伸缩管*
14 AeroPro 吸嘴
15 标准软管
16 标准手柄*
17 带联锁伸缩管*
18 灰尘吸嘴*
19 调速按钮（带手动调速功能的型号）*
20 速度显示屏（带遥控功能的型号）*
21 AeroPro ergo 手柄*
22 AeroPro 遥控手柄*
23 电机传动吸嘴的 AeroPro 遥控手柄*
24 AeroPro 电机传动吸嘴*
25 涡轮吸嘴*
26 Parketto 吸嘴*

*配件可能因型号不同而异。
（请参阅包装箱上的规格标签）

請確保集塵盒與泡棉濾網安裝在正確的位置上!

请确保集尘盒与塑料滤网均安装到位!

插入軟管(若要拔除軟管，請按下兩邊的按鈕再將軟管拔出)。

插入软管（要取下软管，请按下释放按钮并拔出软管）。

將伸縮管接到地板吸頭(若要拔除吸頭，請按下吸頭上的按鈕再拔出吸頭)。

将伸缩管与地板吸嘴连接（要取下吸嘴，请按下释放按钮并拔出吸嘴）

如要開/關吸塵器，請按下開/關按鈕。

启动/关闭真空吸尘器：按下开/关按钮。

附遙控手柄的型號，也可以直接按 手柄上的 ⏻ (開/關)按鈕，以開/關機器。

带遥控功能的型号也可以通过手柄上的 ⏻（开/关）按钮进行操作。

調整吸力。
使用吸塵器上的可推式按鈕或手柄上的空氣閥，以調整吸力。

调节吸力。
使用吸尘器上的滑动按钮或手柄上的气阀来调节吸力。

將伸縮管接到軟管手柄(若要拔除軟管手柄，請按下伸縮管上的按鈕再拔出軟管手柄)。

将伸缩管与软管手柄连接（要取下软管手柄，请按下释放按钮并拔出软管手柄）。

如要調整伸縮管長度，請以一手按住鎖扣，再以另一手拉手柄即可。

调整伸缩管：请用一只手按住锁定按钮，然后用另一只手拉动手柄。

拉出電源線並將插頭插進插座。

拉出电源线，并插到插座上。

調整吸力（附遙控手柄的型號）。
按［-］(減弱) 或［+］(增強) 來調整

调节吸力。（带遥控功能的型号）
要进行调节，请按“-”按钮（减弱）或“+”按钮（增强）

遙控型號和 AeroPro 智慧型強力塵蟎吸頭。若要開/關智慧型強力塵蟎吸頭的毛刷轉動，請按手柄上的 按鈕。[BRUSH] 運作時，吸頭上的顯示燈會亮起

带遥控功能和 AeroPro 电机传动吸嘴的型号。要打开和关闭电机传动吸嘴，请按手柄上的 **BRUSH** 按钮。当使用 **BRUSH** 时，吸嘴上的指示灯会亮起。

吸塵器使用完畢後，請按下**捲線 REWIND 按鈕以捲回電源線。**

清洁后，**请按下 REWIND 按钮收回电源线。**

手動調整的機型：
带手动吸力调节功能的型号：

请參考下列參考數字，找出最佳使用效果。.
(1 = 最小 ; 5 = 最大)

请参考下面的参考编号以找出最佳效果。
(1 = 最小; 5 = 最大)

擁有顯示螢幕與搖控手柄的機型：
带显示屏和遥控功能的型号：

按照顯示的數字操作，以獲得最佳效果。
(1 = 最小 ; 5 = 最大)

请按照图中的数字进行调节以获得最佳效果。
(1 = 最小; 5 = 最大)

1 **窗簾**
窗帘

3in1

2 **書櫃、室內布類/襯墊用品、縫隙、角落**
书架、室内装饰物、缝隙、角落

3in1

3 **精緻地毯**
高級地毯

毛刷收起。
毛刷打开。

注意：在毛毯、有長毛邊或軟毛深度**超過 15 毫米的地毯上使用智慧型強力塵蟎吸頭時，請將滾刷關閉**。按 [BRUSH] 按鈕即可關閉滾刷。

注意：在毛质地毯、带长穗或厚度**超过 15 毫米**的地毯上使用时，**应将电机传动吸嘴的辊刷关闭**。按 BRUSH 按钮关闭辊刷。

3 **4** **地毯**
小地毯

毛刷收起。
毛刷打开

透過旋轉滾刷拍打地毯，智慧型強力塵蟎吸頭可獲得最佳吸塵效果並深入清潔地毯。滾刷開啟時，請勿讓智慧型強力塵蟎吸頭固定在同一位置不動。

通过旋转辊刷搅动地毯，电机传动吸嘴能提供最好的吸尘效果，对地毯进行深度清洁。在辊刷打开的情况下，不要让电机传动吸嘴原地不动。

使用渦輪吸頭 (因型號而異)。

使用涡轮吸嘴（依型号而定）。

3 **4** **5** **硬質地板**
硬质地板

毛刷放下
毛刷收起

依個人喜好開啟或關閉滾刷

可依个人喜好打开或关闭辊刷

使用硬質地板吸頭 (因型號而異)。

使用硬质地板吸嘴。（依型号而定）

彈性收納方式：
使用 Ergoshock 可輕鬆收納並拿取器具。
收納吸塵器時，請將多功能防撞橡皮圈拉起以將軟管固定就位。
利用吸塵器後方或下方的插槽收納吸頭。.

防撞橡皮圈可保護機身免遭鋒利處刮傷。

灵活收纳：
使用 Ergoshock，可方便地存放和搬动此设备。
通过展开弹性支座缆线，将其横穿软管来存放真空吸尘器时，请保持软管在其适当的位置上。
使用吸尘器后端或底部的固定槽，将吸嘴固定在吸尘器上。

弹性防蹭垫可防止吸尘器被尖锐的物品划伤。

集塵盒
集尘盒

如要取出集塵盒，將集塵盒的手柄向上拉起即可。

注意：請勿使用集塵盒手把提放吸塵器！

取出集尘盒：竖直向上拉动其手柄。

警告：切勿使用集尘盒的手柄来搬动吸尘器！

集塵盒內累積至 **[最滿 (MAX)]** 標誌處時，一定要清空。集塵盒絕不能裝太滿。

当集尘盒装满到其上的 **MAX** 指示标记时，必须清空集尘盒。集尘盒**任何时候都不能装得过满。**

將釋放按鈕下壓即可打開集塵盒。

向下按释放按钮，以打开集尘盒。

將集塵盒開口對準垃圾桶，把灰塵全部倒入垃圾桶。

将集尘盒对准垃圾桶口，并将其彻底清空。

拉起濾網柄以移出氣旋濾網。

取下滤网夹，然后取出除尘滤网。

清除濾網上的灰塵和棉絮。用水清理過濾錐。待過濾錐完全晾乾後才能放回集塵盒中。

除去滤网上的尘土和纤维。用自来水清洁锥形盒。将其彻底晾干，然后再装回集尘盒中。

每 3-4 個月或外觀已有髒污時，請清理泡棉濾網。
至少放置 6-12 個小時待完全晾乾後，才能放回。

每 3-4 个月清洁一次**塑料**滤网，或在它看起来脏了时，就进行清洁。
将其晾 6-12 个小时，晾干后再装回吸尘器中。

將集塵盒放回直到聽到「喀噠」聲定位。

装回集尘盒，直到其卡入到位。

將後蓋尾端先向後再向上拉起，即可開啟濾網蓋。

向上并向后拉动后边缘，以打开滤网盖。

取出濾網。
請使用 Electrolux 原廠濾網：EFH12、EFH12W、EFH13W。

取出滤网。
请使用 Electrolux 原装滤网：EFH12、EFH12W、EFH13W。

清理可洗式排氣濾網 每三個月需清洗一次。請更新損壞的濾網。

在水龍頭下以溫水沖洗濾網的裡面 (沾塵的那一面)。用手輕拍濾網架，以去除水分。重複 4 次。

注意：請勿使用清潔劑，並且避免觸碰濾網表面。務必待完全晾乾後，才能放回！

清洁可清洗的出风口滤网 *请每三个月清洗一次此滤网。如果滤网破损，请更换新滤网。*

用温度适中的自来水漂洗内面（脏的一面）。轻拍滤网框排去水分。重复上述过程四次。

*注意：请不要使用清洗剂并避免触及滤网表面。***请将滤网彻底晾干，然后再装回吸尘器中！**

若要蓋上後蓋，請先將後蓋斫鈎插入溝槽。

要合上盖子，请将前面的卡子插入轨道，

再將蓋子往前推並將尾端往下壓。

然后将盖子向前推并按下。

更換馬達濾網
更换马达滤网

拉起濾網柄以取出濾網架。
取出 / 清理濾網
重新組裝濾網容器，將它放回下方再將網架置於其上方正確的位置。

拉起滤网柄以取出滤网架。
取出/清洁滤网
将滤网支架放回底部，并将滤网框装到其上，即可重装滤网支架

將伸縮管與吸頭分開。使用軟管手柄清理吸頭。

從硬管上取下吸嘴。使用软管柄清洁吸嘴。

清潔智慧型強力塵蟎吸頭

⚠ **請務必先拔除智慧型強力塵蟎吸頭，再行清潔！**

推門蓋以開啟滾刷蓋。如此可使前滾輪鬆脫以便清理。

按下插銷即可打开辊刷盖。这样将露出待清洁的前轮。

如果滾輪卡住，請以小螺絲起子拆掉滾輪蓋（只適用於 AeroPro 吸頭），再清理滾輪。

如果轮子有滞涩感，请用小螺丝刀卸下轮帽（仅 AeroPro 吸嘴上配有），然后进行清洁。

清洁电机传动吸嘴

⚠ **清洁吸嘴前，请务必将其从吸尘器上取下！**

將滾刷拉出，然後利用剪刀剪去糾結的線段。使用軟管手柄清理吸頭。接著依相反順序重新組裝。

拉出辊刷，用剪刀剪掉绞缠在一起的丝线等物，将其除去。使用软管柄清洁吸嘴。按与拆卸相反的顺序将它们重新组装在一起。

旋開輪軸並清理所有零件。接著依相反順序重新組裝。

旋松轮轴，清洁所有部件。按与拆卸相反的顺序将它们重新组装在一起。

如果滾輪無法移動，請使用小螺絲慢慢取出滾輪。

如果轮子有滞涩感，请用小螺丝刀将它们小心地卸下。

從吸塵器管子取下吸頭，並用剪刀剪去糾結的線段。使用軟管手柄清理吸頭。

从真空吸尘器的管子上取下吸嘴，然后用剪刀剪断绞缠在一起的丝线等物品，将其除去。使用软管柄清洁吸嘴。

更換遙控手柄的電池 更换遥控手柄中的电池

按任何按鈕指示燈都沒有反應時，**請更換手柄電池。**

如果按任何按钮，指示灯都没有反应，**请更换电池。**

請務必使用 LITHIUM CR2032 型電池。建議您趁早將電力耗盡的電池取出以免損害裝置，取出的廢電池也請謹慎處理。

只能使用 CR2032 锂电池。在废弃设备之前，必须取出其中的电池，并进行安全处置。

⚠ 配搭智慧型強力塵蟎吸頭系統的遙控手柄，**並沒有任**何電池或指示燈，**請勿**嘗試打開智慧型強力塵蟎吸頭。

⚠ 带电机传动吸嘴系统的遥控手柄没有任何电池或指示灯，因此切勿尝试拆开电机传动手柄。

吸塵器無法啟動
- 請檢查插頭是否插到插座。
- 請檢查插頭與電源線是否受損。
- 請檢查電池指示燈是否有反應（僅限特定型號）。

吸塵器停止運轉
- 請檢查集塵盒是否已滿。若集塵盒已滿，請淨空並清理集塵盒以及濾網，再將它們放回吸塵器。
- 請檢查吸頭、伸縮管或軟管是否有堵塞。
- 請檢查馬達與排氣濾網是否乾淨。

吸塵器停止運轉
可能是吸塵器過熱：請切斷電源，然後檢查吸頭、伸縮管或軟管是否有堵塞。請讓吸塵器冷卻 30 分鐘之後再接上電源。
如果吸塵器仍舊無法運作，請聯絡 Electrolux 服務中心。

清理軟管
請利用「擠壓」的方式來清潔軟管，但是您必須小心，因為導致堵塞的原因可能是軟管中嵌有玻璃或針。

注意：保固範圍不包含因為清潔軟管而造成的任何損壞。

有水滲入吸塵器
必須由 Electrolux 服務中心更換馬達。因滲水而造成馬達的損壞，不在保固範圍內。如有其他問題，請聯絡 Electrolux 服務中心。

故障排除

真空吸尘器不能启动
- 请检查电缆是否已连接到电源插座。
- 请检查插头和电缆是否破损。
- 请检查保险丝是否已熔断。
- 请检查电池指示灯是否有反应（只针对特定型号）。

真空吸尘器停止工作
- 请检查集尘盒是否已装满。如果已装满，请将其清空，并清洁集尘盒和滤网，然后再装回吸尘器中。
- 请检查吸嘴、硬管或软管是否堵塞。
- 请检查马达滤网和排气滤网是否清洁。

吸尘器停止工作
吸尘器可能过热：将插头从电源插座上拔下；检查吸嘴、硬管或软管是否发生堵塞。让吸尘器冷却 30 分钟，然后再插上电源。
如果吸尘器仍不工作，请与获得授权的 Electrolux 服务中心联系。

清洁软管
通过“挤压”软管对其进行清洁。但是，如果阻塞是由吸到软管内的玻璃或针等物体引起，请格外小心。

注意：任何因清洁软管而造成的软管破损不在保修之列。

真空吸尘器中进水
必须在获得授权的 Electrolux 服务中心更换马达。由进水引起的马达损坏不在保修之列。
如果有任何进一步的问题，请与获得授权的 Electrolux 服务中心联系。

安全注意事項

本電器不適合身體、知覺或心智能力不成熟的人（包括幼童）使用，而且不具備本電器使用經驗或知識的人，也必須在有成人負責其安全並提供監督或指示的情況下，方可使用本電器。

請小心看管幼童，以免他們把電器用品當作玩具。

清潔或維護電器之前，請先拔掉電源插頭。
尚未裝上濾網前請勿使用吸塵器。

注意
本電器含有電線接頭：
- 請勿吸取任何液體
- 嚴禁浸入任何液體中進行清潔
- 吸塵器沒有使用時，請拔掉電源插頭
- 請定期檢查軟管，切勿使用損壞的軟管。

上述各項行為可能會對馬達造成嚴重的損壞，且這類損壞不在保固範圍內。

請勿在以下環境使用吸塵器
- 附近有易燃類氣體
- 在表面尖銳的物品上
- 有高溫或低溫的灰燼、點燃的煙蒂等
- 有大量細塵，例如：來自石膏、混凝土、粉末等。

電源線安全措施
- 請定期檢查插頭或電源線是否受損。切勿使用電源線受損的吸塵器。
- 如果電源線損壞，必須交由 Electrolux 服務中心更換，以避免發生危險。吸塵器電源線的損壞不在保固範圍內。
- 切勿用電源線拉扯或抬高吸塵器。

所有的服務與維修必須由 Electrolux 服務中心執行。請將吸塵器收納在乾燥的地方。

消費者資訊與環境永續政策。

Electrolux 拒絕承擔所有因為不當使用或更動裝置而使裝置受損的任何責任。

如需保固與消費者專線的詳細資料，請參閱包裝裡的「保固卡」。

如對吸塵器或「操作說明」手冊有任何意見，請電郵至：service@electrolux.com.tw

持續政策
此產品以環保為考量而設計。所有塑膠零件均有可回收再用的標示。如需詳細資料，請瀏覽我們的網站：www.electrolux.com
包裝材料採用環保材質，可回收再用。

伊萊克斯台灣服務專線：0800 888 259
服務時間：星期一~星期五(國定假日除外)，9:30～18:3

除非有安全監护人的监督或指导，否则，此设备不能供身体、感官或智力有缺陷的人士（包括儿童）使用，也不能供缺乏经验和知识的人士（包括儿童）使用。

应监督儿童，确保他们不会将此设备当作玩具。

切记在清理或维护设备前从插座上拔出插头。
切勿在未安装滤网的情况下使用真空吸尘器。

警告
此设备包含电气接线：
- 切勿吸入任何液体
- 切勿将设备浸于任何液体中进行清洁
- 不使用此设备时，请将插头从电源插座上拔下
- 应定期检查软管，如有破损，不得使用。

上述问题可能会严重损坏马达，这种损坏不在保修之列。

切勿在以下场合使用真空吸尘器
- 可燃气体附近及类似场合
- 在锐利的物体上
- 清除热或冷的灰烬、燃着的烟头等
- 清除石膏粉、混凝土粉、面粉等细尘。

电源线注意事项
- 请定期检查插头和电线是否破损。如果电线已破损，则切勿使用真空吸尘器。
- 为避免发生危险，只能由获得授权的 Electrolux 服务中心更换破损的电线。真空吸尘器电线的破损不在保修之列。
- 切勿通过扯动电线来拖动或提起真空吸尘器。

所有维护和维修必须由获得授权的 Electrolux 服务中心提供。请将真空吸尘器放置于干燥处。

消費者信息和环保政策

若因使用不当或擅自改装而导致设备受损，则 Electrolux 概不负责。

要了解保修的详情和为消费者联系信息，请参阅包装中的“保修手册”。

如果您对本吸尘器或操作说明手册有任何意见或建议，请通过电子邮件发送到：floorcare@electrolux.com

环保政策
此产品在设计时已充分考虑了环保。所有塑料部件都带有可回收标记。有关详情，请访问我们的网站：www.electrolux.com.cn
包装选用的是可以回收的环保材料。

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

제품 또는 포장 박스의 표시는 이 제품을 일반 가정용 폐기물로 처리해서는 안됨을 나타냅니다. 이러한 제품은 전기 또는 전자 제품의 재활용 수거 센터로 인도해야 합니다. 이 제품의 올바른 폐기는 부적합한 폐기물 처리로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인체 건강에 대한 부정적 결과를 예방하는 데 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 정보는 해당 지역 동사무소나 가까운 가정용 폐기물 처리 센터 또는 제품 구매처로 문의하시기 바랍니다.

Simbol pada produk atau pembungkusannya menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai bahan buangan di rumah. Ia sebaliknya dibawa ke pusat pusat pemungutan yang sesuai untuk mengitar semula perkakasan elektrik dan elektronik.
Dengan memastikan produk di lupus dengan betul, anda boleh membantu menghindarkan akibat negatif mungkin terhadap persekitaran dan kesihatan manusia, yang boleh berlaku sekiranya bahan buangan produk ini tidak dikendalikan sewajarnya. Untuk maklumat lanjut mengenai kitar semula produk ini, sila hubungi pejabat bandar tempatan anda, khidmat pembuangan sampah di rumah atau di kedai anda telah membeli produk ini.

产品上或其包装上的 标记表示不能把该产品作为家庭垃圾般处理。应该将其弃置在电气和电子设备的废品回收站点。
为了确保本品得到正确弃置和避免由于不适当处理废品而给环境和人类健康带来潜在的负面效果，您也可以尽一分力。对于本品回收的更详细信息，请联系您当地的废物回收部门、您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。

产品上或其包装上的 标记表示不能把该产品作为家庭垃圾般处理。应该将其弃置在电气和电子设备的废品回收站点。
为了确保本品得到正确弃置和避免由于不适当处理废品而给环境和人类健康带来潜在的负面效果，您也可以尽一分力。对于本品回收的更详细信息，请联系您当地的废物回收部门、您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。

สัญลักษณ์ ที่กำกับอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์แสดงว่าท่านไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมกับขยะในครัวเรือนได้ และควรนำส่งศูนย์รวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เพื่อผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย หากท่านทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ใหม่ โปรดติดต่อสอบถามจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในท้องถิ่นของท่าน, ศูนย์บริการจัดเก็บขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน

Thinking of you
Electrolux
Share more of our thinking at www.electrolux.com
2194103-10